


Безопасността е на
първо място
Работа с бутилки с
газ под налягане

Сканирай QR кода и
поръчай 24/7 директно!



Контакти

Ер Ликид България
ул. Бизнес Парк София 1, сгр.7А, ет.1
1766 София
тел.: +359 2 489 97 82
bg-sales@airliquide.com

bg.airliquide.com



10 правила за работа с бутилки с газ под налягане

Правило 10

За работата с бутилки с газ под налягане трябва да се извърши оценка на риска и да се изготвят инструкции за работа.



Правило 9

Бутилките с газ под налягане могат да се транспортират само при наличие на задължителната защита (напр. предпазна капачка на вентила) и адекватно обезопасени срещу изплъзване или търкаляне.



Правило 8

Не трябва да се използват повредени бутилки с газ под налягане (напр. повреден клапан, обгаряне, механична повреда). Те трябва да бъдат ясно обозначени и незабавно трябва да се направи консултация с доставчика относно по-нататъшната работа с тях.



Safety first

Правило 7

Вентилите на бутилките с газ под налягане, по-специално техните присъединителни резби, както и регулаторите за налягане трябва да се поддържат без масла и грес и да се предпазват от замърсяване. Работете с вентилите на бутилките с газ под налягане само ръчно, като ги отваряте бавно и ги държете затворени, когато не се използват.



Правило 6

Обозначенията на бутилките с газ под налягане (маркировка, стикери) не трябва да се повреждат, променят или отстраняват.

Правило 1

Само опитни и инструктирани лица могат да боравят с бутилки с газ под налягане.



Правило 2

Бутилките с газ под налягане не трябва да се хвърлят и трябва да се обезопасяват срещу падане (напр. с колани в палети за бутилки или към стена) и срещу удар от превозни средства по време на съхранение и употреба.



Правило 3

Използвайте подходящ регулатор за налягане при работа с бутилките с газ. (Изключение: Бутилките със сонди, съдържащи втечени под налягане газове, трябва да се използват без регулатор за налягане). Използвайте подходящите за газа уплътнения при регулаторите за налягане.



Правило 4

Бутилките с газ под налягане трябва да бъдат защитени от опасно нагряване (над 50 °C), например от отоплително тяло или открит пламък. Не се допуска директно нагряване.



Правило 5

Не преливайте от една бутилки с газ под налягане в друга бутилка с газ под налягане.

